SONY

4-295-092-**01**(1)

AC Adapter

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/
操作説明

SGPAC5V2

©2011 Sony Corporation / Printed in Japan

4 2 9 5 0 9 2 0 1

日本語

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

すぐにSony Tablet サポートにご連絡ください。

万一、異常が起きたら

❶ **電源コードをコンセントから抜く**
❷ **Sony Tablet サポートに連絡する。**

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号



行為を指示する記号

⚠警告 感電 火災 **下記の注意を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。**

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
- タブレットデバイス本体と机や壁などの間にはさみこんだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、Sony Tablet サポートに交換をご依頼ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない
上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となります。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。内部の点検や修理はSony Tablet サポートにご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、電源コードをコンセントから抜いて、Sony Tablet サポートにご相談ください。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れない
感電の原因となります。

⚠注意 **下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。**

指定以外のタブレットデバイスに使わない
火災やけがの原因となることがあります。

ぬれた手でACアダプターをさわらない
感電の原因となることがあります。

長時間使用しないときは、ACアダプターをはずす
長時間使用しないときは電源コードをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する
コード類は足に引っかけたりして引っぱると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。
また、電源コードや接続コードをACアダプターに巻き付けないでください。断線や故障の原因になります。

通電中のACアダプターに長時間ふれない
通電中は本機が熱くなることがあります。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

ACアダプターを布団などでおおった状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

付属の電源コードについて

付属の電源コードはAC100V 用です。
付属の電源コードはこの機器のみでご使用いただく専用品です。
他の製品ではご使用になれません。
また付属の電源コード以外は本製品にはご使用にならないでください。
発熱により火災・感電の原因となることがあります。

AC電源の遮断について

不具合を感じた場合はすぐにコンセントからプラグを抜けるように、本機は、コンセントの近くでお使いください。

お使いになる前に

本機は、ソニータブレットデバイス専用のACアダプターです。
機種によっては使えないものもあります。お使いになる前に、お手持ちの機器をお確かめください。

主な仕様

入力	AC100 V - 240 V (付属の電源コードはAC100 V用) 0.3 A 50/60 Hz
出力	5 V 2,000 mA
動作温度	5 ℃～35 ℃(温度勾配10 ℃／時以下)
動作湿度	20%～80%(結露のないこと) ただし35 ℃における湿度は65%以下 (湿球温度29 ℃以下)
保存温度	－20 ℃～＋60 ℃(温度勾配10 ℃／時以下)
保存湿度	10%～90%(結露のないこと) ただし60 ℃における湿度は20%以下 (湿球温度35 ℃以下)
外形寸法	約46.0(幅)×22.0(高さ)×76.0(奥行き)mm
質量	約90 g
接続コードの長さ	約1.5 m
付属品	電源コード(1) 取扱説明書(1)／保証書(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

使用上のご注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
- 異常に高温になる場所
  炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
  変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
  海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

使用について

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。
  TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。
- 使用後は必ず電源コードをコンセントから抜いておいてください。
  コンセントから抜くときはプラグを持って抜いてください。
- アダプター本体やコード類の接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- ACアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。

お手入れについて

- 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはSony Tablet サポートへご連絡ください

Sony Tablet サポートについては、タブレットデバイス本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、保証期間内であっても有償修理とさせていただく場合がございます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

修理について

当社ではタブレットデバイスの修理は引取修理を行っています。
当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りにうかがい、修理完了後にお届けします。詳しくはタブレットデバイス本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

修理用補修部品について

ソニーでは、長期にわたる修理部品のご提供、ならびに環境保護などのため、修理サービスご提供の際に、再生部品を使用することがあります。
また原則として、交換した部品は、上記の理由によりソニーの所有物として回収させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

部品の保有期間について

当社ではタブレットデバイスの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。
この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、Sony Tablet サポートにご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名:SGPAC5V2
- 製造番号:本機の底面に記載されています
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 購入年月日:

"Sony Tablet"は、ソニー株式会社の商標です。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

使い方のご説明、技術的なお問い合わせは
Sony Tablet サポートへ
● http://www.sony.jp/support/tablet/

English

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Owner's Record

The model number and serial number are located on the bottom of your AC adapter. Record the serial number in the space provided here. Refer to the model and serial numbers when you call your Sony Service Center.

Model No. SGPAC5V2
Serial No. _____

For the customers in the USA

The following FCC statements apply only to the version of this model manufactured for sale in the USA.
Other versions may not comply with FCC technical regulations.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

For the customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Before use

Before using the AC adapter, please read this manual thoroughly and retain it for future reference. See also the manuals provided with your Sony tablet device.
Sony SGPAC5V2 is the AC adapter designed exclusively for Sony tablet devices. However, this AC adapter may not be used with some models.

Specifications

Input 100 V - 240 V AC 0.3 A 50/60 Hz
Output 5 V DC 2,000 mA
Operating temperature
5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)
(temperature gradient less than 10 °C (18 °F) /hour)
Operating humidity
20% to 80% (not condensed), provided that humidity is less than 65% at 35 °C (95 °F)
(hygrometer reading of less than 29 °C (84 °F))
Storage temperature
–20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F)
(temperature gradient less than 10 °C (18 °F) /hour)
Storage humidity
10% to 90% (not condensed), provided that humidity is less than 20% at 60 °C (140 °F)
(hygrometer reading of less than 35 °C (95 °F))
Dimensions Approx. 46.0 × 22.0 × 76.0 mm (w/h/d)
(Approx. 1.9 × 0.9 × 3.0 inches)
Mass Approx. 90 g (3.2 oz.)
Cord length Approx. 1.5 m (59.1 inches)
Supplied accessories
Power cord*
Operating Instructions

* The numbers supplied vary depending on the country or region.
Use a suitable power cord that matches your power outlet.

Design and specifications are subject to change without notice.

Notes on use

- Do not place the unit in locations that are:
  - Extremely hot or cold
  - Dusty or dirty
  - Very humid
  - Vibrating
  - Strong magnetic fields
  - Sandy
  - Exposed to direct sunlight
- Do not apply mechanical shock or drop the unit.
- Unplug the power cord from the AC outlet when not in use for a long time. To disconnect the power cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.
- Be sure that nothing metallic comes into contact with the metal parts of this unit. If this happens, a short circuit may occur and the unit may be damaged.
- Do not operate the unit with a damaged cord or if the unit itself has been dropped or damaged.
- Always keep the metal contacts clean.
- Do not disassemble or convert the unit.
- While the unit is in use, it gets warm. This is normal.
- Keep the unit away from TV or AM receivers, as it will disturb reception.
- Do not place the AC adapter in contact with your skin. Remove the AC adapter away from your body if it becomes warm and causes discomfort.

On cleaning

Clean the unit with a soft dry cloth, or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzine, which may damage the finish.

Français

Avertissement

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour prévenir tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Confiez l'entretien exclusivement au personnel qualifié.

L'appareil doit se trouver à proximité de la prise de courant et celle-ci doit être facilement accessible.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avant utilisation

Avant d'utiliser l'adaptateur c.a., lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure. Reportez-vous également aux manuels fournis avec votre tablette électronique Sony.
L'adaptateur c.a. Sony SGPAC5V2 est conçu exclusivement pour les tablettes électroniques Sony. Il se peut toutefois que cet adaptateur c.a. ne puisse pas être utilisé avec certains modèles.

Spécifications

Entrée 100 V - 240 V c.a. 0,3 A 50/60 Hz
Sortie 5 V c.c. 2 000 mA
Température de fonctionnement
5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
(gradient de température inférieur à 10 °C (18 °F) /heure)
Humidité de fonctionnement
20% à 80% (sans condensation), à condition que l'humidité soit inférieure à 65% à une température de 35 °C (95 °F)
(hygrométrie inférieure à 29 °C (84 °F))
Température de stockage
–20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)
(gradient de température inférieur à 10 °C (18 °F) /heure)
Humidité de stockage
10% à 90% (sans condensation), à condition que l'humidité soit inférieure à 20% à une température de 60 °C (140 °F) (hygrométrie inférieure à 35 °C (95 °F))
Dimensions Approx. 46,0 × 22,0 × 76,0 mm (l/h/p)
(Approx. 1,9 × 0,9 × 3,0 pouces)
Poids Approx. 90 g (3,2 on.)
Longueur de cordon
Approx. 1,5 m (59,1 pouces)
Accessoires fournis
Cordon d'alimentation*
Mode d'emploi

* Le nombre fourni varie selon le pays ou la région.
Utilisez un cordon d'alimentation adapté à votre prise de courant.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Remarques concernant l'utilisation

- Ne placez pas l'appareil à des endroits :
  - Extrêmement chauds ou froids
  - Sales ou poussiéreux
  - Très humides
  - Soumis à des vibrations
  - Soumis à de puissants champs magnétiques
  - Sablonneux
  - Exposés au rayonnement direct du soleil
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs mécaniques et ne le laissez pas tomber.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise c.a. si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période. Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez-le par la fiche ; ne tirez jamais sur le cordon proprement dit.
- Veillez à ce qu'aucun objet métallique n'entre en contact avec les composants métalliques de cet appareil. Si cela se produit, un court-circuit risque de survenir et d'endommager l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon endommagé ou s'il est tombé et a subi des dommages.
- Gardez toujours les contacts métalliques bien propres.
- Ne démontez pas et ne transformez pas l'appareil.
- En cours d'utilisation, une augmentation de la chaleur de l'appareil est normale.
- Afin d'éviter toute interférence avec vos récepteurs de télévision ou radio, veuillez garder l'appareil éloigné de ceux-ci.
- Ne mettez pas l'adaptateur c.a. en contact avec votre peau. Éloignez l'adaptateur c.a. de votre corps s'il devient chaud et qu'il cause un inconfort.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec ou avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun type de solvant comme de l'alcool ou de l'essence, qui risquerait d'abîmer la finition du boîtier.

繁體中文

警告

為減少火災或觸電的危險，請勿將本裝置暴露在雨中或潮濕環境中。

為防止觸電，不要打開外殼。必須請專業人員進行維修。

電源插座應該裝設在設備附近便於拔插的地方。

使用之前

在使用交流電源轉接器之前，請詳細閱讀本說明書並妥善保管以備將來參考。也請參考Sony平板電腦隨附的手冊。
Sony SGPAC5V2是專為Sony平板電腦設計的交流電源轉接器。但是，本交流電源轉接器可能無法在某些機型上使用。

規格

輸入 100 V - 240 V AC 0.3 A 50/60 Hz
輸出 5 V DC 2000 mA
作業時溫度 5 ℃到35 ℃
（溫度梯度小於10 ℃/小時）
作業時濕度 20%到80%（無結露），假設在35 ℃時濕度小於65%
（低於29 ℃時的濕度計讀數）
儲存溫度 -20 ℃到+60 ℃
（溫度梯度小於10 ℃/小時）
儲存濕度 10%到90%（無結露），假設在60 ℃時濕度小於20%
（低於35 ℃時的濕度計讀數）
尺寸 約46.0 × 22.0 × 76.0 mm（寬/高/深）
質量 約90 g
導線長度 約1.5 m
隨附配件 電源線*
操作說明

* 隨附配件的數量因國家或地區而異。
請使用與電源插座匹配的合適電源線。

設計與規格若有變更，恕不另行通知。

使用時的注意事項

- 切勿將本機放置在以下場所中：
  - 過熱或過冷的地方
  - 積灰或骯髒的地方
  - 非常潮濕的地方
  - 振動的地方
  - 強磁場的地方
  - 多沙的地方
  - 暴露在陽光直射的地方
- 切勿使本機遭受機械衝擊或使本機掉落。
- 長時間不使用時，從交流電源插座拔下電源線插頭。若要拔掉電源線，請抓住插頭拔。切勿拉扯導線。
- 確認沒有金屬物體接觸本機的金屬零件。若發生此情況，可能發生短路現象，並可能損壞本機。
- 切勿使用損壞的導線或是在本機掉落或損壞後操作本機。
- 請務必將金屬接觸點保持乾淨。
- 請勿拆卸或轉換本機。
- 使用本機時會變熱。此為正常現象。
- 使本機遠離電視機或AM接收機，因為這樣會干擾接收狀況。
- 請勿使交流電源轉接器接觸皮膚。如果交流電源轉接器變熱並造成不適，請遠離身體放置。

關於清潔

用乾軟布或稍蘸了中性洗滌劑的軟布清潔本機。切勿使用任何可能損壞塗層的溶液，如：酒精或汽油。

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

http://www.sony.net/